


**viega**



4 015211 773601

**Płytko uruchamiająca do WC  
Prevista, Visign for More 200,  
nr wzoru 8620.1**



**viega**



4 015211 773595

**Płytko uruchamiająca do WC  
Prevista, Visign for More 200,  
nr wzoru 8620.1**



przycisk  
metal miedź/złoty

**773 601**

przycisk  
metal antracyt


**773 595**

**viega**



4 015211 773588

**Płytko uruchamiająca do WC  
Prevista, Visign for More 200,  
nr wzoru 8620.1**




**viega**



4 015211 773571

**Płytko uruchamiająca do WC  
Prevista, Visign for More 200,  
nr wzoru 8620.1**



przycisk  
szkło gł. czarny=RAL 9005

**773 588**

przycisk  
szkło biały drogowy=RAL 9016


**773 571**

**viega**



4 015211 773564

**Płytko uruchamiająca do WC  
Prevista, Visign for More 200,  
nr wzoru 8620.1**




**viega**



4 015211 773618

**Płytko uruchamiająca do WC  
Prevista, Visign for More 200,  
nr wzoru 8620.1**



przycisk  
drewno dąb bejcowany

**773 564**

przycisk  
metal kolor specj.


**773 618**

**viega**



4 015211 773625

**Płytko uruchamiająca do WC  
Prevista, Visign for More 200,  
nr wzoru 8620.1**




**viega**



4 015211 773632

**Płytko uruchamiająca do WC  
Prevista, Visign for More 200,  
nr wzoru 8620.1**



przycisk  
metal metalizowany

**773 625**

przycisk  
metal złocony

**773 632**